



Sitz-/Stehtische

Inbetriebnahme / Initialisierung / Reset

Nach der Montage, einer längeren Stromunterbrechung, bei einer Störung am Tisch oder nach einer Trennung der Verbindung zwischen den Antrieben und der Steuerung muss die Tischsteuerung neu initialisiert werden. In diesem Zustand lässt sich der Tisch nur nach unten bewegen.

Um die Initialisierung durchzuführen, bringen Sie den Tisch in die niedrigste Position. Drücken Sie dafür die Abwärtstaste am Handschalter und halten Sie diese gedrückt, bis alle Antriebe die unterste Position erreicht haben. Drücken Sie danach nochmals die Abwärtstaste für etwa 5 Sekunden, bis der Tisch eine leichte Bewegung nach unten und wieder nach oben gemacht hat. Lassen Sie die Taste erst los, wenn sich der Tisch nicht mehr bewegt. Ein zu frühes Loslassen der Taste führt zu einer Fehlfunktion. Sollte dies passieren, müssen Sie den Vorgang wiederholen. Diese Position dient als Referenzpunkt (Nullpunkt). Die Initialisierung ist damit abgeschlossen.

Der Tisch lässt sich nun wieder normal bedienen und kann durch Drücken der Auf- oder Abwärtstaste auf die gewünschte Höhe eingestellt werden.

